



1.- Introducción a las Redes en Proxmox VE 8.2

- 1.1.- Gestión de Redes en Proxmox
- 1.2.- Configuración de la red con Linux Bridge
- 1.3.- Configuración de la red con Open vSwitch



1.1.- Gestión de Redes en Proxmox

Proxmox VE nos ofrece, de una manera muy sencilla, la gestión de las redes con las que va a trabajar. Esta gestión la podemos hacer en dos niveles:

- Podemos configurar **la configuración de red del servidor Proxmox VE** para determinar el tipo de conexión que tendrá el servidor con el exterior.
- Podemos configurar **la configuración de red que tendrán las máquinas virtuales y contenedores** que gestionemos en nuestro servidor Proxmox.

Antes de estudiar detenidamente cada una de estos niveles, vamos a introducir un concepto de redes con el que vamos a trabajar: **un puente o bridge/switch** es un dispositivo de interconexión de redes. Un **virtual network switch o bridge** es equivalente a un switch físico con la diferencia de que un Linux Bridge posee un número ilimitado de puertos virtuales. Podemos conectar MV y contenedores a estos puertos virtuales. Del mismo modo que un switch físico, el Linux Bridge aprende direcciones MAC de paquetes recibidos y los guarda en una MAC table, la cual usa para tomar decisiones de forwarding de tramas.

En Proxmox ya vienen por defecto instalados los paquetes necesarios para utilizar Linux Bridge, pero aun así vamos a indicar los necesarios por si en algún momento se corrompe el sistema:

```
apt install -y bridge-utils
```

Con el paquete de administración opcional de red **ifupdown2** , también puede volver a cargar la configuración de red en vivo, sin necesidad de reiniciar. Si instaló Proxmox VE sobre Debian o actualizó a Proxmox VE 7.0 desde una instalación anterior de Proxmox, asegúrate de que ifupdown2 está instalado:

```
apt install ifupdown2
```




Imagen de elaboración propia. *Crear una configuración de red para las MV y contenedores de Proxmox* ([CC BY-NC-SA](#))

Tenemos más opciones para implementar un bridge (puente) por software, pero la más fácil de usar y la que vamos a usar nosotros en Proxmox VE es **Linux Bridge**.

Por su simplicidad y al estar **integrado en el Kernel de Linux**, son las razones principales por la que se utiliza Linux Bridge en Proxmox por defecto. Linux Bridge ha incluido soporte básico para **STP (Spanning Tree Protocol)**, multicast (multidifusión) y Netfilter desde las series de kernel 2.4 y 2.6 de Linux.



1.2.- Configuración de la red con Linux Bridge

La configuración de la red se puede realizar a través de la GUI o editando manualmente el archivo **/etc/network/interfaces**, que contiene toda la configuración de la red. Es preferible utilizar la GUI para evitar errores. Una vez que la red está configurada, puede usar las herramientas tradicionales de Debian **ifup** e **ifdown** para subir y bajar las interfaces.

Aplicar cambios de red

Proxmox VE no escribe los cambios directamente en **/etc/network/interfaces**, lo hace en un archivo temporal llamado **/etc/network/interfaces.new**, de esta manera puede hacer muchos cambios relacionados a la vez. Esto también permite asegurarse de que los cambios sean correctos antes de aplicar, ya que una configuración de red incorrecta puede hacer que un nodo sea inaccesible.

Convenciones de nombres

Actualmente Proxmox utiliza las siguientes convenciones de nomenclatura para nombres de dispositivos:

- **Dispositivos Ethernet:** **en***, nombres de interfaz de red systemd. Este esquema de nomenclatura se utiliza para las nuevas instalaciones de Proxmox VE desde la versión 5.0. (Dispositivos Ethernet: **eth**[N], donde $N \geq 0$ (eth0, eth1, ...)) Este esquema de nomenclatura se utiliza para los hosts Proxmox VE que se instalaron antes de la versión 5.0. Al actualizar a 5.0, los nombres se mantienen tal cual.)
- **Nombres de puente:** **vmbr**[N], donde $0 \leq N \leq 4094$ (vmbr0 - vmbr4094)
- **Bonds:** **bond**[N], donde $N \geq 0$ (bond0, bond1, ...)
- **VLAN:** simplemente agregue el número de VLAN al nombre del dispositivo, separado por un punto (eno1.50, bond1.30)



Elegir una configuración de red

Dependiendo de su organización de red actual y sus recursos, puede elegir una configuración de red **punteada(bridged)**, **enrutada(routed)** o **enmascarada(masquerading)**.

- **Servidor Proxmox VE en una LAN privada, utilizando una puerta de enlace externa para llegar a Internet.**
 - El modelo Bridged es el modo predeterminado en las nuevas instalaciones de Proxmox VE. Cada una de las MV o contenedores (Guest) tendrá una interfaz virtual conectada al puente Proxmox VE. Esto es similar en efecto a tener la tarjeta de red de la MV o del contenedor conectada directamente a un nuevo conmutador en su LAN, el puente de Proxmox VE (vmbf0) desempeña el papel del **switch**.
- **Servidor Proxmox VE como proveedor de alojamiento, con rangos de IP pública para invitados.**
 - Para esta configuración, puede usar un modelo en puente o enrutado, según lo que permita su proveedor.
- **Servidor Proxmox VE como proveedor de alojamiento, con una sola dirección IP pública.**
 - En ese caso, la única forma de obtener accesos de red salientes para sus sistemas invitados es usar Masquerading (**NAT**). Para el acceso de red entrante a sus invitados, deberá configurar el reenvío de puertos.

Configuración predeterminada usando un puente (bridged)




Imagen de elaboración propia. Configuración Linux Bridge (predeterminada) (CC BY-NC-SA)

Los puentes son como los **switches** de red físicos implementados en software. Todas las máquinas virtuales pueden compartir un solo puente, o puede crear múltiples puentes para separar dominios de red. Cada nodo de Proxmox puede tener hasta 4094 puentes, como máximo.

PROXMOX Virtual Environment 8.1.11						
Vista por servidor						
Centro de datos						
vm-proxmox-01						
101 (LXC-Ubuntu2)						
1101 (LXC-Ubuntu2)						
1201 (LXC-Ubuntu2)						
1301 (LXC-Ubuntu2)						

Nodo 'vm-proxmox-01'						
<div> <div>Buscar</div> <div>Resumen</div> <div>Notas</div> </div>						
<div> <div>Crear</div> <div>Revertir</div> <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> <div>Aplicar configuración</div> </div>						
Nombre ↑	Tipo	Activo	Inicio automático	Consciente de VLAN	Puertos/Es...	
ens18	Dispositivo de ...	Sí	No	No		
vmbr0	Linux Bridge	Sí	Sí	No	ens18	

Imagen de elaboración propia. El Linux Bridge "vmbr0" haciendo de puente con la interfaz de red "ens18" (CC BY-NC-SA)

El programa de instalación crea un único puente llamado vmbr0, que está conectado a la primera tarjeta Ethernet de las 4 existentes en el nodo Proxmox. La configuración correspondiente en **/etc/network/interfaces** podría ser:

```

auto lo
iface lo inet loopback
iface eno1 inet manual
iface eno2 inet manual

```



```
iface eno3 inet manual
iface eno4 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 192.168.10.3
netmask 255.255.0.0
gateway 192.168.10.1
bridge-ports eno1
bridge-stp off
bridge-fd 0
```


Las máquinas virtuales se comportan como si estuvieran conectadas directamente a la red física. La red, a su vez, considera que cada máquina virtual tiene su propia MAC, a pesar de que sólo hay un cable de red que conecta todas estas máquinas virtuales a la red.

Aunque no es lo habitual podemos **asignar una IP mediante DHCP:**

```
auto lo
iface lo inet loopback
iface ens18 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet dhcp
    bridge_ports ens18
    bridge_stp off
    bridge_fd 0
```

Es útil para crear **MV de Proxmox anidadas** (un Proxmox virtualizando dentro de otro Proxmox)

Configuración enrutada



Proxmox Server Solutions GmbH *Configuración de red enrutada* (Todos los derechos reservados)

La mayoría de los proveedores de internet no admiten múltiples direcciones MAC en una sola interfaz. Por razones de seguridad, deshabilitan las redes tan pronto como detectan. Podemos evitar el problema enrutando todo el tráfico a través de una única interfaz. Esto asegura que todos los paquetes de red usen la misma dirección MAC.

Un escenario común es tener una IP pública (198.51.100.5) y un bloque de IPs para sus máquinas virtuales (203.0.113.16/29).

```
auto lo
iface lo inet loopback


auto eno1
iface eno1 inet static
address 198.51.100.5
netmask 255.255.255.0
gateway 198.51.100.1
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eno1/proxy_arp

auto vbr0
```



```
iface vmbr0 inet static
address 203.0.113.17
netmask 255.255.255.248
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge fd 0
```

Configuración Masquerading (NAT) con iptables



Proxmox Server Solutions GmbH Configuración NAT (Todos los derechos reservados)

El enmascaramiento permite a las MV y contenedores, que sólo tienen una dirección IP privada, acceder a la red pública utilizando la dirección IP del nodo Proxmox para el tráfico saliente. Cada paquete saliente es reescrito por iptables para aparecer como originario del host, y las respuestas se reescriben en consecuencia para ser enrutadas al remitente original.



```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eno0

iface eno1 inet static
Address 192.168.10.2
netmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1


auto vmbr0
#private sub network
iface vmbr0 inet static
address 10.10.10.1
netmask 255.255.255.0
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge_fd 0

post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o eno1 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o eno1 -j MASQUERADE
```

Configuración Linux Bond (o modo balanceador de red)

Bonding (también llamado agrupación de NIC o **agregación de enlaces**) es una técnica para vincular varias NIC a un sólo dispositivo de red. Es posible lograr diferentes objetivos, como hacer que la red sea tolerante a fallos, aumentar el rendimiento (ancho de banda) o ambos juntos.

El hardware de alta velocidad como Fibre Channel y el hardware de conmutación asociado pueden ser bastante caros. Al hacer bonding, dos NIC pueden aparecer como una interfaz lógica, lo que resulta en una velocidad doble. Esta es una característica nativa del kernel de Linux que es compatible con la mayoría de los switches.



Proxmox Server Solutions GmbH *Configuración Linux Bonding (o modo balanceador)* (Todos los derechos reservados)

Esta configuración es habitual en los CPD (Centro de Procesado de Datos) para protegerse de fallos o caídas en los switch que conectan a distintos servidores Proxmox.

Un ejemplo de bond con IP fija:

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

iface eno2 inet manual

auto bond0
```



```
iface bond0 inet static
slaves eno1 eno2
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
bond_miimon 100
bond_mode 802.3ad
bond_xmit_hash_policy layer2+3

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 10.10.10.2
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.1
bridge_ports eno1
bridge_stp off
bridge_fd 0
```

Otra posibilidad es utilizar el **bond directamente como puerto de puente**. Esto se puede usar para hacer que la red de invitados sea tolerante a fallos.

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

iface eno2 inet manual

auto bond0
iface bond0 inet manual
slaves eno1 eno2
bond_miimon 100
bond_mode 802.3ad
bond_xmit_hash_policy layer2+3

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
```



```
address 10.10.10.2
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.1
bridge_ports bond0
bridge_stp off
bridge_fd 0
```

VLAN 802.1Q

Una LAN virtual (**VLAN**) es un dominio de difusión que es particionado y aislado en la red en la capa 2. Por lo tanto, es posible tener múltiples redes (**4096**) en una red física, cada una independiente de las demás.

Cada red VLAN se identifica por un **número llamado tag**. Los paquetes de red se etiquetan para identificar a qué red virtual pertenecen.

Ejemplo: usamos la VLAN 5 para la IP de administración Proxmox VE con el tradicional de Linux bridge.

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

iface eno1.5 inet manual

auto vmbr0v5
iface vmbr0v5 inet static
address 10.10.10.2
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.1
bridge_ports eno1.5
bridge_stp off
bridge_fd 0

auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
bridge_ports eno1
```



```
bridge_stp off
```

```
bridge_fd 0
```

“ Este material ha sido elaborado a partir de los manuales del Profesor **Antonio López Téllez (2020)** sobre Proxmox VE 6.0



1.3.- Configuración de la red con Open vSwitch

Open Virtual Switch



Logo Open vSwitch ([GNU/GPL](#))

[Open vSwitch](#) es un conmutador virtual multicapa con calidad de servicio y de licencia de **código abierto Apache 2.0**. Está diseñado para permitir la automatización masiva de la red a través de extensión programadas, sin dejar de admitir interfaces y protocolos de administración estándar

Por defecto, Proxmox usa Linux Bridges (switch virtual al igual que Open vSwitch).

Open vSwitch es un switch virtual, al igual que Linux Bridge y reenvía paquetes entre las interfaces que están conectadas a él (capa 2 de TCP/IP). Generalmente se usa para reenviar paquetes en enrutadores, puertas de enlace o entre máquinas virtuales y espacios de nombres de red en un host (contenedores).

La gran ventaja de Open vSwitch era que soportaba STP (Spanning Tree Protocol) pero Linux Bridge ha incluido soporte básico para STP, multicast (multidifusión) y Netfilter desde las series de kernel 2.4 y 2.6 de Linux.

Sin embargo, Linux Bridge, no es del todo compatible con todos los componentes de red y protocolos del resto de la industria del hardware de red.



Linux Bridge queda atrás de Open vSwitch en la mayoría de las pruebas de rendimiento y tiempo de transacción (latencia), donde la diferencia más notable se observó con grandes cargas transaccionales.

Requisito previo: instalar dependencias

```
apt update
```

```
apt install openvswitch-switch -y
```

```
root@vm-proxmox-01:~# apt install openvswitch-switch -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libxdp1 openvswitch-common python3-netifaces python3-openvswitch python3-sortedcontainers uuid-runtime
Suggested packages:
  openvswitch-doc python3-netaddr python-sortedcontainers-doc
The following NEW packages will be installed:
  libxdp1 openvswitch-common openvswitch-switch python3-netifaces python3-openvswitch python3-sortedcontainers
  uuid-runtime
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4,686 kB of archives.
After this operation, 25.6 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 openvswitch-common amd64 3.1.0-2+deb12u1 [1,9
0% [1 openvswitch-common 0 B/1,914 kB 0%]
```

Imagen de elaboración propia: *Instalación de los paquetes necesarios para habilitar Open vSwitch* (CC BY-NC-SA)

Importante: crea una copia de seguridad de la configuración de red actual para cambiar

Abre el shell desde la consola web y ejecuta este comando:

```
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
```

```
root@vm-proxmox-01:~# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
root@vm-proxmox-01:~# ls -la /etc/network
total 40
drwxr-xr-x  8 root root 4096 May  8 14:14 .
drwxr-xr-x 95 root root 4096 May  8 14:10 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 23 10:26 if-down.d
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May  8 14:10 if-post-down.d
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May  8 14:10 if-pre-up.d
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May  8 13:55 if-up.d
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mar 23 10:26 ifupdown2
-rw-r--r--  1 root root 176 Dec  6 16:15 interfaces
-rw-r--r--  1 root root 176 May  8 14:14 interfaces.conLinuxBridge.bak
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov 20 14:31 interfaces.d
lrwxrwxrwx  1 root root  12 Dec  1 17:39 run -> /run/network
root@vm-proxmox-01:~#
```




Imagen de elaboración propia: *Copia de seguridad del fichero de configuración de red del nodo Proxmox* ([CC BY-NC-SA](#))

Los OVS Bridge son más recomendables que los Linux Bridge para realizar un cluster de Proxmox.

Eliminaremos el Linux Bridge "vbr0" creado por defecto en Proxmox VE, pero no le daremos a "Aplicar configuración" hasta haber terminado con los cambios:




Imagen de elaboración propia: *Eliminar el Linux Bridge "vbr0"* ([CC BY-NC-SA](#))

Sin actualizar los cambios, daremos a "Crear" un OVS Bridge:




Imagen de elaboración propia: *Crear un Open Virtual Switch* ([CC BY-NC-SA](#))

Llamaremos al nuevo Open vSwitch como "vbr0" para que coincida con el anterior nombre de Linux Bridge y de esta manera no se vean afectadas las interfaces de red de las MV y contenedores creados previamente:




Imagen de elaboración propia: Creación del OVS Bridge (CC BY-NC-SA)

¡ATENCIÓN! a diferencia de una configuración con Linux Bridge, debemos de habilitar un "OVS IntPort" para acceder a GUI de Proxmox:




Imagen de elaboración propia: Crear un OVS IntPort para el acceso a web administrativa de Proxmox (CC BY-NC-SA)

Ahora sí aplicamos los cambios:



Imagen de elaboración propia: *Aplicar cambios para reiniciar el servicio de red* (CC BY-NC-SA)

Si todo ha salido bien en un momento tendremos preparada nuestro OVS Bridge. Si queremos que la IP del OVS IntPort se obtenga por DHCP tendremos que modificar el fichero `/etc/network/interfaces` de forma manual:

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# network interface settings; autogenerated
# Please do NOT modify this file directly, unless you know what
# you're doing.
#
# If you want to manage parts of the network configuration manually,
# please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
# so.
# PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
# configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
# the PVE managed interfaces into external files!

auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet manual
    ovs_type OVSPort
    ovs_bridge vmbr0

auto vmbr0_mang
iface vmbr0_mang inet dhcp
#iface vmbr0_mang inet static
#    address 192.168.30.115/16
#    gateway 192.168.30.1
#    ovs_type OVSPort
#    ovs_bridge vmbr0
#Acceso a la web de administración de Proxmox

auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
    ovs_type OVSBridge
    ovs_ports ens18 vmbr0_mang

source /etc/network/interfaces.d/*
```



Imagen de elaboración propia: *Modificación del fichero /etc/network/interfaces para que OVS IntPort obtenga una configuración de red por DHCP* ([CC BY-NC-SA](#))

Si por alguna razón cometiste un error tipográfico o algún otro error en tu configuración y tienes problemas para conectarte a través del navegador web:

Vaya a su servidor Proxmox e inicie sesión localmente y ejecute estos comandos:

```
cp /etc/network/interfaces.bak /etc/network/interfaces
ifreload -a
```

Intenta seguir otra vez estos mismos pasos.

Si editamos el OVS Bridge "vbr0" nos daremos cuenta que está haciendo de puente entre la interfaz de red ens18 y el OVS IntPort "vbr0_mang":

Nombre	Tipo	Activo	Inicio a...	Consci...	Puertos/Es...	Modo de B...	CIDR	Puerta de enlace	Comentario
ens18	OVS Port	Si	Si	No					
vbr0	OVS Bridge	Si	Si	No	ens18 vbr0...				
vbr0_mang	OVS IntPort	Si	Si	No			192.168.30.115/16	192.168.30.1	Acceso a la w...

Editar: OVS Bridge

Nombre: vbr0

IPv4/CIDR:

Puerta de enlace (IPv4):

IPv6/CIDR:

Puerta de enlace (IPv6):

MTU:

Inicio automático: ☒

Puertos de puente: ens18 vbr0_mang

Opciones de OVS:

Comentario:

Avanzado ☒ **Aceptar**

Imagen de elaboración propia: *Edición de OVS Bridge vbr0* ([CC BY-NC-SA](#))

Comprobaremos ahora si funciona el puente de red de OVS Bridge "vbr0" arrancando un contenedor y verificando su configuración de red y su conexión a Internet, haciendo un ping a un servidor DNS públicos de Google:



The screenshot shows the Proxmox VE 8.2.2 web interface. On the left, a sidebar lists various VMs and templates. The main panel displays the configuration for container 101 (LXC-Ubuntu23.04-minimal-root). The 'Console' tab is active, showing a terminal session. The terminal output shows the results of the 'ip a' command, displaying network interfaces 'lo' and 'eth0' with their respective IP addresses and configurations. Below the network configuration, the output of the 'ping 8.8.8.8' command is shown, indicating successful connectivity to the Google DNS server.

```
root@LXC-Ubuntu23:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:87:08:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.30.100/24 metric 1024 brd 192.168.30.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 86197sec preferred_lft 86197sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe87:83a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

root@LXC-Ubuntu23:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=11.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=11.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=11.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=11.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=118 time=11.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=118 time=11.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=118 time=11.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=118 time=11.3 ms
```

Imagen de elaboración propia: Configuración de red y ping al DNS de Google 8.8.8.8 (CC BY-NC-SA)

Para saber más

Para seguir profundizando:

https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration